

MINI-Wave Kurzanleitung

Impulse zur Balance –
auch für die Kleinsten.



WAVE Impulse zur Balance

Schritt 1

Schrauben Sie die Geräteschale ab und legen Sie die Batterie mit der Beschriftung nach oben in die Fassung.

Schritt 2

Schrauben Sie die Geräteschale wieder an und schrauben Sie diese fest.

Die Leuchtdiode blinkt nun grün. MINI-Wave beginnt mit dem Senden der programmierten Frequenzmuster.

Batterie austauschen

Wenn die Diode rot blinkt, ist die Batterie leer und muss ausgetauscht werden. Dies ist nach 8 bis 10 Monaten der Fall.

